



アースダンボール製 エコソーラークッカー 組立説明書

株式会社 アースダンボール
http://www.bestcarton.com
TEL 048-728-9202
〒362-0811
埼玉県北足立郡伊奈町西小針 7-17




【セット内容の確認】

- ① 外箱兼土台パーツ
 - ② 右ウィング
 - ③ 左ウィング
 - ④ 後ウィング
 - ⑤ 底面兼前ウィング
 - ⑥ 黒ビニールテープ×1巻
 - ⑦ クリップ×8本（予備4本含む）
- 組立説明書・お湯を作ってみよう 各1部
*・・・各パーツの差込部分です

【組立手順】





1 土台パーツ①に、底面兼前ウィング⑤（*差込3か所）を穴 A/B/C に差し込みます。（A/B/Cは箱には書いてありません）。*差込3箇所を下に曲げると穴 A/B/Cの位置とピッタリ合います。




2 右ウィング②の*差込を穴”A”に、左ウィング③の*差込を穴”B”に差し込みます。（**1**と同じ穴に差し込みます）。



3 後ウィング④の*差込を穴”C”に差し込みます。（**1**と同じ穴に差し込みます）。



4 後ウィング④と左右ウィングを起こして、合わさったところをクリップでとめます。後ウィング④の耳（両端）は**前**方へ折ります。
*みみは前方へ折る



5 前ウィングと左右ウィングの合わさるところもクリップでめて完成！（前ウィングの両端は**下**方に折ります）。
*みみは下に折る

実際の使用時に、クリップをはずして角度調整をします。光が良くあたる場所でクリップをとめます。



こんな形でひとまず完成！

※クリップの位置はだいたいOKです。実際の使用時に正しい角度に調節します。

【エコソーラークッカーのご使用について】

太陽高度・・・約20度～約80度くらいの範囲であれば、地域、季節を問わずご使用できます。

使用時間帯・・・上記太陽高度内であれば早朝からでも使用可能ですが、10時～14時くらいの間、特に午前中10時～12時くらいまでがお勧めです。また風はできるだけ避けてのご使用をお勧めいたします。

効率UP・・・調理のカギは何と言っても『黒い器』と『防風対策』！ 同梱のく効率UPの為に>をご熟読下さい。付属の黒テープなどで黒の面積を増やして、そこに光集中させましょう。また、防風対策を行いましょう。

ご注意事項・・・ウィングからの太陽の反射が強い為、サングラスなどのご使用をお勧め致します。

※本製品は日本国内のみを対象とした販売商品です。個人的、あるいは営利目的で、弊社に無許可で海外へ販売・輸出された場合、弊社では一切の責任を負いかねます。